Utilità disegno: Converti PDF in DWG

Operazioni con i file · https://nanocaditalia.com/docs/converti-pdf-in-dwg/

Cerchi la procedura completa? Leggi la guida: Come convertire PDF in DWG con nanoCAD.

[Disegno CAD Importazione di dati di underlay PDF 0] **Pulsante nanoCAD – Utilities > Convert PDF to DWG[Software CAD Importazione di dati PDF underlay 1]**

[Disegno CAD Importazione di dati PDF Underlay 2] Menu: File – **Utilità disegno > [Disegno CAD Importazione di dati PDF Underlay 3] Converti PDF in DWG**

[Software CAD Importazione di dati PDF underlay 4] Riga di comando: **PDF2DWG**

Il comando **Converti PDF in DWG** converte il sottoposto PDF (completamente o parzialmente) in oggetti nanoCAD.
Il sottoposto PDF deve essere inserito nel documento in anticipo.

Per convertire i dati del sottoposto PDF:

1. Eseguire il comando **PDF2DWG** .
2. Selezionare il sottoposto PDF.
3. Specificare sullo schermo un'area rettangolare per importare parte degli oggetti o selezionare l' opzione **Tutto** nella riga di comando per importare tutti i dati del sottoposto.
4. Al prompt nella riga di comando: Mantieni o carica il sottoposto PDF? [Mantieni/Carica] <Carica> - selezionare l'opzione desiderata.

I sottoposti caricati non vengono visualizzati e non vengono stampati, ma i riferimenti ad essi vengono salvati nella finestra di dialogo **Riferimenti esterni** .

L' opzione della riga di comando **Opzioni** apre una breve finestra di dialogo **Impostazioni di importazione PDF** per impostare i parametri di importazione.

Opzioni:

Dati PDF da importare

Selezione di determinati dati per l'importazione.

Geometria vettoriale	Importazione di dati vettoriali PDF.
Riempimento solido	Inclusione di tutte le aree che hanno un riempimento solido in importazione.
Testo TrueType **Crea Mtesto**	Importazione di oggetti di testo creati con font TrueType. Crea testo multilinea durante l'importazione di testo TrueType. Gli oggetti di testo che utilizzano font SHX vengono importati come oggetti geometrici.
Immagini raster	Importazione di immagini raster salvandole in file esterni e successivo inserimento nel documento corrente. I file immagine vengono salvati per impostazione predefinita nella cartella specificata in Opzioni > Directory standard > Posizione di importazione immagini PDF .

Layers

Usa layers PDF	Crea livelli basati sui livelli di vita PDF durante l'importazione. I nomi dei livelli inizieranno con il prefisso PDF .
Crea layers da oggetti	Crea livelli per ciascuno dei tipi comuni di oggetti importati da file PDF: PDF_Geometry , PDF_Images e PDF_Text .
Layer corrente	Posiziona i dati importati sul livello corrente.

Importa parametri

Importa come **Bloccare** **Gruppo**	Selezione dell'opzione di importazione dei dati: combina i dati importati in un blocco o combina i dati importati in un gruppo.
Converti i riempimenti solidi in tratteggi	Conversione del riempimento pieno in tratteggio pieno.

Applicare le proprietà dello spessore di linea	Importazione della geometria vettoriale con lo stesso spessore di linea del file PDF. Quando l'opzione è disabilitata, la geometria vettoriale viene importata con lo spessore di linea predefinito.