Esportazione Pdf

Esecuzione Disegni · https://nanocaditalia.com/docs/esportazione-pdf/

Lezione 14.61 — Esportazione PDF

COMANDO: EXPORTPDF / PLOT

ESPORTAZIONE PDF

nanoCAD permette di esportare i disegni in formato PDF direttamente,

senza stampante fisica.

METODO 1 — PLOT con Stampante PDF

1. PLOT (CTRL+P)
2. Selezionare come stampante: "nanoCAD PDF" o driver PDF di sistema
3. Impostare formato carta, area, scala
4. Fare clic su OK → specificare il nome del file PDF

METODO 2 — EXPORTPDF

Menu: File > Esporta > PDF

Finestra dedicata con opzioni avanzate:

- Selezione di singoli o multipli layout
- Qualità vettoriale e raster
- Incorporazione font
- Metadati del documento

OPZIONI QUALITA PDF

Vettoriale:

- Alta qualità
- Dimensione file variabile (dipende dalla complessità)
- Testo e linee modificabili nel PDF

Raster:

- Dimensione file prevedibile
- Qualità dipende dalla risoluzione (DPI)
- Supporta oggetti complessi (tratteggi densi, sfumature)

IMPOSTAZIONI AVANZATE

- Incorpora caratteri: necessario per testi speciali
- Hyperlink: preserva i link ipertestuali nel PDF
- Strati (layer): esporta il PDF con layer navigabili in Acrobat
- Sicurezza: password di apertura/modifica

RISOLUZIONE CONSIGLIATA

- Stampa standard: 300 DPI
- Archiviazione: 300-600 DPI
- Invio via email: 150 DPI (file più piccoli)