Array Associativi

Modifica Oggetti · https://nanocaditalia.com/docs/array-associativi/

COMANDO: ARRAY

Gli array associativi mantengono un collegamento parametrico tra l'oggetto originale e le copie dell'array.

CARATTERISTICHE

- Modificare l'oggetto sorgente aggiorna automaticamente tutte le copie
- I parametri dell'array (numero di copie, distanze) sono modificabili dopo la creazione
- L'array viene trattato come un unico oggetto (selezionandolo si vede l'intero array)

CONTROLLO TRAMITE GRIP

Gli array associativi hanno grip speciali:

- Grip sull'elemento nell'angolo: modifica la posizione
- Grip sulla riga/colonna: modifica il conteggio o la distanza
- Frecce: modificano la direzione

VARIABILE ARRAYASSOCIATIVITY

```
1 = crea array associativi (default)
0 = crea array non-associativi (oggetti indipendenti)
```