Dividi

Modifica Oggetti · https://nanocaditalia.com/docs/dividi/

COMANDO: DIVIDE

Il comando DIVIDE posiziona oggetti (punti o blocchi) equidistanti lungo un altro oggetto, dividendolo in N parti uguali.

COMANDO: DIVIDE (alias: DIV)

PROCEDURA CON PUNTI

1. DIVIDE
2. Selezionare l'oggetto (linea, arco, spline, ecc.)
3. Specificare il numero di segmenti: es. 5

```
→ 4 punti vengono posizionati a dividere l'oggetto in 5 parti uguali
```

PROCEDURA CON BLOCCHI

1. DIVIDE
2. Selezionare l'oggetto
3. B (Blocco)
4. Nome del blocco
5. Ruotare il blocco? S/N
6. Numero di segmenti

NOTA

DIVIDE non spezza fisicamente l'oggetto: posiziona solo i punti di divisione. Per spezzare, usare BREAKATPOINT su ciascun punto.

UTILIZZO

- Dividere una facciata in campate uguali
- Posizionare colonne equidistanti su un arco
- Distribuire simboli lungo percorsi