Wipeout

Esecuzione Disegni · https://nanocaditalia.com/docs/wipeout/

Lezione 14.76 — Wipeout (Cancella Area)

COMANDO: WIPEOUT

WIPEOUT

Il comando WIPEOUT crea un'area opaca poligonale che nasconde

gli oggetti sottostanti, utile per "cancellare" parti del disegno

senza eliminarle effettivamente.

COMANDO: WIPEOUT

Menu: Disegna > Wipeout

PROCEDURA

1. Digitare WIPEOUT
2. Specificare i vertici del poligono da creare
3. Premere Invio per chiudere e creare il wipeout

DA POLILINEA ESISTENTE

1. WIPEOUT → Opzione Polilinea
2. Selezionare una polilinea chiusa
3. La polilinea viene convertita in wipeout

Opzione: Elimina polilinea dopo la creazione (Sì/No)

ASPETTO

Il wipeout appare come un'area dello stesso colore dello sfondo.

- Nello spazio modello: colore dello sfondo del disegno
- Nel layout: colore del foglio (bianco di solito)

FRAME DEL WIPEOUT

Il contorno del wipeout è visibile/invisibile in base a:

WIPEOUTFRAME

- 0: frame non visibile
- 1: frame visibile e stampato
- 2: frame visibile ma non stampato (solo per selezione)

USO TIPICO

- Nascondere parte di un tratteggio o testo sottostante
- Creare "finestre" bianche per etichette sovrapposte a geometria
- Nascondere temporaneamente elementi senza eliminarli
- Creare aree bianche sotto blocchi di annotazione